


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN




GUÍA DE INSTALACIÓN MACROMADERA

REVISAR LAS PIEZAS

- A** Soportes laterales
- B** Soporte central
- C** Cabezal
- D** Cenefa
- E** Soporte cenefa
- F** Chazos
- G** Tornillos




HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN



ELEGIR LA POSICIÓN DE INSTALACIÓN DE LA PERSIANA

Esta persiana puede ser instalada a pared o a techo, defina la posición ideal para instalarla según el espacio.


Mida con el metro o simule con la persiana la posición adecuada y busque que la persiana quede nivelada.




FIJAR SOPORTES PARA CABEZAL

Marque los puntos donde deberán ir los soportes laterales y los tornillos, utilizando el soporte como plantilla. Taladre orificios de 1/4" de diámetro e inserte los chazos.

Importante: Los chazos y los tornillos no están incluidos en el producto




Instale los soportes centrales para dar mayor capacidad y estabilidad. La cantidad de éstos dependerá del ancho de la persiana.



COLGAR LA PERSIANA


Con la persiana recogida, ponga el cabezal en los soportes instalados anteriormente. Cuando esté colgada, cierre la tapa de los soportes.



INSTALAR LA CENEFA

Ubique los soportes de cenefa en el reverso de ésta a 10cm de los extremos, en el centro y según necesidad. Presione hacia abajo en el ensamblaje del riel superior para que ajusten.

Ancle la cenefa en la parte superior del riel y ejerza presión en la parte baja para que quede asegurada.



PROBAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA PERSIANA

Para garantizar el buen funcionamiento y conservar la vida útil del mismo, ofrezca al cliente las siguientes indicaciones:

